

Veeionisaator JP-109 Orion kasutusjuhend.



Mis on aluseliseline elektrolüüsitud vesi?.....	3
Mõned näited aluselise vee kasutamisest:.....	3
Milleks kasutada filtreeritud vett?.....	3
Mõned näited happelise vee kasutamisest:.....	3
Ettevaatusabinõud aluselise vee kasutamisel!.....	3
Ettevaatus abinõud.	4
Önnitleme Teid uue ostu puhul!.....	4
Vee valik ja režiimi indikaator.	5
Ettevaatus abinõud.	5
Elektriga seonduvad abinõud.	5
Installeerimisega seonduvad abinõud.....	6
Hooldusega seonduvad abinõud.....	6
Üldised abinõud.....	6
Ettevaatusabinõud kasutamise ajal.....	6
pH taseme indikaatori ettevaatusabinõud.....	6
Mõned abistavad nõuanded.....	7
Osade nimed ja funktsioonid.....	7
Esikülg:.....	7
Tagakülg:.....	7
Sümbolid kuvaril.....	7
Kuidas installeerida?	8
Installeerimise meetodid	8
Seadme installeerimine kraani külge pöördplaadiga (meetod nr 1).....	8
Seadme installeerimine kraanikausi alla (meetod 2).....	9
Seadme installeerimine kraanikausi alla (kõige raskem).	10
Kuidas kasutada?	10
Esmane kasutamine.....	10
Aluselise vee valimine.	11
Happelise vee valimine.	11
Filtreeritud vee valimine.....	12
Kuidas lülitada välja veevoolu ionisaatorisse?.....	12
Kuidas lülitada välja heli?	12
Kuidas mõõta pH?	12
Kuidas lisada kaltsiumi?.....	12
Regulaarselt kontrollige ja puhastage eelfiltrit.....	13
Kuidas vahetada filtrit?	13
Biostone filtrist.....	14
Filtri koostis.....	14
Veevoolu joonis.....	14
Talitlushäired.....	15
Toote spetsifikatsioon	17

Mis on aluseline elektrolüüsitud vesi?

Te saate aluselist elektrolüüsitud vett peale lisandite välja filtreerimist. Aluseline vesi on parim tervisele, sest sisaldab palju mineraale kaasa arvatud kaltsium. Aluseline vesi on kasulik nahale.

Mõned näited aluselise vee kasutamisest:

1. tase :algusperiood (4- 7 päeva): Laske oma kehal harjuda tasakesi madalama pH tasemega. Paljud inimesed leiavad, et madalam tase on sobivam neile.
2. tase: peale algusperioodi hakake jooma 2. taseme vett. See tase sobib väga hästi toidu tegemiseks.
3. tase. on inimesi, kellele meeldib ka juua selle taseme vett, kuid selle võib olla tugev maitse juures. Sobib väga hästi tee ja kohvi keetmiseks muutes selle eriti maitsvaks ja vähendades kibedat maitset!
4. tase: üldiselt leitakse, et sellel tasemel on tugev maitse ja on tugeva mürke kehast välja viivate efektidega. Suurepärase juurviljade keetmiseks! Aluseline vesi elimineerib kibeda maitse ja toob välja nende loodusliku värvi.

Milleks kasutada filtreeritud vett?

Filtreeritud veel ei ole pH taset ei tõstetud ega ka langetatud. pH tase on sama, mis on kraaniveel.

Antud vesi on lihtsalt lisanditest puhastatud filtreerimissüsteemi abil.

Filtreeritud vesi sobib joomiseks ja ka medikamentide võtmiseks.

Mõned näited happelise vee kasutamisest:

Happelisel veel on antiseptilised ja antibakteriaalsed omadused. Sellel on ka kudesid kokkutõmbav efekt ja sobib kasutamiseks kosmeetlistel eesmärkidel.

1. tase: kasutage hammaste pesemiseks.
2. tase: sellel on suurepärase kudesid kokkutõmbav efekt: kasutage seda näopesemiseks või habemeajamisel.
3. tase: kasutage köögis sööginõude puhastamiseks.
4. tase: sellel tasemel on steriliseerivad omadused: kasutage lõikelaudade, rätikute jne puhastamiseks.

Ettevaatusabinõud aluselise vee kasutamisel!

- Kui Te ei ole tarbinud aluselist vett ärge kasutage kõrgemat taset kui 1. tase. Laske kehal harjuda aeglaselt nõ loomulikult 4 - 7 päeva. Peale algusperioodi võite suurendada vee tarbimise koguseid ja taset.

- Ärge võtke medikamente aluselise veega. Kasutage selleks filtreeritud vett.
- Konsulteerige arstiga enne kui hakkate tarbima aluselist vett: krooniliste haiguste puhul, probleeme maksa või siselunditega, olete meditsiinilisel ravil.
- Konsulteerige nahaarstiga enne aluselise vee kasutamist juhul kui Teil esineb allergiaid või Teil on tundlik nahk.
- Ainuke s
- Halva kvaliteediga vesi võib mõjuda halvasti Teie tervisele ja seadmele. Enamus veeallikaid on sobivad kasutamiseks.
- Hea kvaliteediga ja väiksematest veeallikatest tulev vesi on soovitatav siiski kontrollida, kuna veeallikas võib vajada eelfiltrit. Seadme garantii kehtib kaotavuse, kui seadme rikke on põhjustanud vee algallika halb kvaliteet.

Ettevaatusabinõud.

! HOIATUS: näitab võimalust saada tugevalt haavata või surma.

! ETTEVAATUST: näitab võimalust saada kergelt haavata või tekitada materiaalselt kadu.

Joonised leiate inglise keelsest kasutusjuhendist leheküljelt 2.

Do not- Ei tohi!

Do- Tehke!

Do not disassemble it.- Ärge võtke osadeks!

Do not touch it.- Ärge puutuge!

Disconnect the power cord from the wall outlet.- Eemaldage elektrijuhe seinast.

Õnnitleme Teid uue ostu puhul!

Te olete just ostnud endale parima, kõige arenenuma veepuhastus süsteemi maailmas! Teie uus ionisaator on disainitud pakkumaks Teile paljudeks aastateks puhtust, tervislikkust ja kõige funktsionaalsemat vett, mis võimalik. Sellel seadmel on spetsiaalsed kasutamise võimalused ja kasutegurid seega lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi, et kasutada seadet maksimaalselt.

Teie uus seade Orion tootab aluselist, happelist ja filtreeritud vett.

Mida see täpselt tähendab? Orion kasutab täpset arvutit ja valikulist magneetilistenergiat teostamaks elektrolüüsi läbi patenteeritud kahekordse titaan elektrodide. Elektrolüüsi käigus eraldab magneetiline enrgia vee aluseliseks ja happeliseks kasutamata kemikaale. Sel viisil vee ioniseerimine struktruureib uuesti molekulid ja vähendab nende kobarate suurust, seob ekstra molekule ning kasulikke mineraale nagu kaltsium, magneesium ja kaalium.

Veeionisaator Orion toodab ka happelist vett, mille pH on madalam kui pH6 ja omab mitmeid häid kasutusviise. Teil on nüüd mugav kasutada ja mitmete kasuteguritega seade, mis funktsioneerib paremini kui tavaline kraanivesi, filtreeritud vei või pudeli vesi.

Vee valik ja režiimi indikaator.

* Teie ionisaatoril on atraktiivne värviline FND ekraan, mis teeb kergesti selgeks Teie valiku. Kasutatud sümbolid on kergesti mõistetavad ja värvid aitavad mõista, mis tüüpi ja tasemel vee Te olete valinud.

* Häälega indikaator.

Seade annab häälega märku Teie valikust. Vastavalt kas happeline, aluseline või puhastatud vesi. Seadmel on võimalus hääle funktsiooni ka välja lülitada või reguleerida hääletugevust.

* Üheksa erinevat pH astet.

Laialdane valik pH tasemeid. Mugav ühe nupuvajutuse funktsioneerimine.

* Digitaalne filtrivahetuse indikaator.

Lihtne digitaalne indikaator annab teada umbkaudse filtri eluea.

* Mugav filtrivahetamine.

Eemaldage filtraas ja täiendatud veeallika süsteem teeb filtrivahetamise lihtsaks. Veenduge, et Te ei viska ära halli filtritoosi filtri alumisest otsast.

* MICOM kontroll süsteem.

MICOM kontroll süsteem optimeerib pH ja vee ORP ja hoiab ionisaatori heas töökorras. Kuvaril hakkab tööle tuli, kui seade vajab hooldust.

* Voolu kontroll.

Voolu kontroll läbi uue patenteeritud klapisüsteemi parandab suuresti pH ja ORP optimeerimist.

Ettevaatusabinõud.

Juhul, kui seade lakkab töötamast siis palume seadet ise mitte parandada!

Elektriga seonduvad abinõud.

- Kui Teie ionisaator peaks jääma vee alla mingil põhjusel siis palume enne seadme veest välja tõstmist eemaldada seade vooluvõrgust.
- Kui seade vajab parandamist siis palume pöörduda edasimüüja või maaletooja poole. Seadet ise parandades võite muuta garantii kehtetuks.
- Ärge kasutage seadet teistel pingetel kui ettenähtud (220V).
- Ärge kunagi katsuge voolujuhet või pistikut märgade kätega!
- Veenduge, et pistik on kindlalt ja õigesti sisestatud pistikupessa.
- Ärge puhastage seadet valades sellele vett. Puhastamiseks kasutage niisket käsna või riidet.

Installeerimisega seonduvad abinõud.

- Kaitske seadet külma temperatuuri eest.
- Kaitske seadet otsese päikesevalguse eest.
- Ärge asetage seadmele raskeid esemeid. Seadet ei tohiks asetada ebastabiilsele või pehmele pinnale. Seade peaks asetsema kõval ja tasasel pinnal.

Hooldusega seonduvad abinõud.

- Eemaldage ionisaator alati vooluvõrgust kui vahetate elektrikorke või puhastate seadet.

Üldised abinõud.

- Ärge parandage seadet ise. Vastasel korral võib garantii muutuda kehtetuks.
- Veenduge, et kasutate seadet veega, mis vastab üldtunnustatud normidele.
- Ärge kasutage seadet vee puhul, mis on ülimalt kare, kõrge põhjasettega või kaevu vee puhul ilma konsulteerimata edasimüüjaga.

Ettevaatusabinõud kasutamise ajal.

- Ärge kasutage seadmes tulist vett.
- Ärge puhastage seadet pihustades või seda üle valades veega.
- Ärge sulgege, kõverdage, pigistage, vajutage või mõnel muul moel takistage väljavoolu voolikut.
- Kui seade peaks tegema ebataavalist või veidrat häält või kui tunnete põlemise lõhna eemaldage seade seinast koheselt ja võtke ühendust maaletooja või edasimüüjaga.
- Eemaldage seade vooluvõrgust või lülitage seade välja pealülitist, mis asub seadme tagaküljel, juhul kui Te ei plaani seadet kasutada pikema perioodi jooksul. Filtri vahetus võib vajalik olla peale seda.

pH taseme indikaatori ettevaatusabinõud.

- Ärge jätke pH taseme mõõtmise indikaatorit tule lähedusse või kuumuse kätte.
- Ärge jooge pH taseme mõõtmise indikaatorit, pange silma või kehale. Juhul kui olete vedelikku neelanud võtke ühendust arstiga. Kui vedelik satub silma siis lobutage silma jaheda veega ning võtke ühendust arstiga. Juhul kui vedelik satub Teie kehale peske

ennast koheselt. Veenduge, et pH mõõtmise vedelik oleks lastele kättesaamatus kohas ja korralikult suletud.

Mõned abistavad nõuanded.

- Vee säilitamiseks sobib kõige paremini klaas või keraamiline nõu. Hoidke vett alati külmas ja eemal otsese päikesevalguse eest. Võite ka kasutada plastikut aga soovitatavalt ainult polüplastikust pudeleid.
- Ärge säilitage aluselist vett roostevabast terasest, pronksist või alumiiniumist nõudes.
- Hoidke alles karp, milles Te olete ostunud antud seadme. See teeb seadme hilisema transpordi lihtsamaks.

Osade nimed ja funktsioonid.

Joonised leiate inglise keelsest kasutusjuhendist leheküljelt 11- 12.

Esikülg:

1. *Body*- seadme põhiosa
2. *Function display panel*- funtsioonide kuvar
3. *Flexible stainless steel alkaline water outlet*- roostevabast terasest aluselise vee väljajooks

Tagakülg:

1. *Filter Cover*- filtrikate
2. *Main switch*- pealüliti
3. *AC Power cord*- AC elektrijuhe
4. *Tap water inlet*- kraanivee sissejooks
5. *Acidic water outlet port*- happelise vee väljajooks
6. Huse holder- vooliku kinnitus
7. Volume controller- hääletugevuse reguleerimine
8. *Rear cover*- tagumine osa
9. *Calcium cap*- kaltsiumi kaas

Sümbolid seadme ekraanil.

Joonise leiate inglise keelsest kasutusjuhendist leheküljelt 13- 14.

Alkaline water display indicator- aluselise vee märgistus kuvaril. Aluselise vee valikut on kerge tuvastada sinise värvuse järgi kuvaril.

Acidic water display indicator- happelise vee märgistus kuvaril. Happelise vee valikut on kerge tuvastada oranži värvuse järgi kuvaril.

Purified water display indicator- filtreeritud vee märgistus ekraanil. Filtreeritud vee valikut on kerge tuvastada rohelise värvuse järgi kuvaril.

Alkalinity pH indicator- leelisuse pH indikaator. Sinine sümbol näitab, milline aste aluselist vett on valitud.

pH level indicator- pH taseme indikaator. Kui on valitud aluseline vesi siis sinine number 1-4 näitab taset. Kui on valitud happeline vesi siis näitab taset oranz number taset.

Acidic level indicator- oranz sümbol näitab, milline tase on valitud.

Flux indicator- veevoolu suunaja.

Filter life indicator- filtri eluea näidik.

Filter replacement indicator- arvestab filtri kasutust.

Caution light- märgutuli. Kui see tuli põleb siis seade vajab hooldust.

Power button- alustab ja sulgeb veevoolu ionisaatoris.

Alkaline water button- nupp, millest saab valida aluselist vett ja vastavalt vajadusele korrigeerida taset.

Acidic water button- nupp, millest saab valida happelist vett ja vajadusel korrigeerida taset.

Purified water button- nupp, millest saab valida filtreeritud vee.

Melody button- lülitab sisse ja välja hääle. Lisaks on võimalik ka häält kohandada seadme tagant.

Kuidas installeerida?

Joonised leiate inglise keelsest kasutusjuhendist lehekülgedelt 15- 16.

Installeerimise meetodid

Teie uus ioniseerimiseseade Orion pakub Teile kolme erinevat installeerimise võimalust:

- 1.) installerida kraani külge pöördplaadiga
- 2.) installerida kraani külge otse külma vee toruga ühendusse
- 3.) peidetuna kraanikausi alla- täiesti märkamatu koos väikse avamise kraaniga

Soovitatakse kasutada torulukkseppa abi teise ja kolmanda meetodi puhul.

Seadme installeerimine kraani külge pöördplaadiga (meetod nr 1).

1. Asetage pöördplaat kraani külge- eemaldage õhusti kraanist (vajadusel kasutage tange) ja lisage pöördplaadi klapp oma kohale. Juhul kui pöördklapp ei sobi kraaniga kasutage kohandajat, mis on seadmega kaasas. Kui pöördklapp lekib kusagilt kasutage torulukkseppa teipi.
2. Lõigake 10 cm pikkune jupp valgest voolikust- kasutage antud vooliku lõikamiseks tervat nuga, lõigake puhtalt 10 cm pikkune valge vooliku osa. Puhtalt lõikamine kindlustab selle, et ei tekiks lekkeid.

3. Lisage eelfilter- eelfiltril on tähistatud veevoolu suund musta noolega. Nool peab asetsema nii, et osutaks seadmele näidates sellega veevoolu suunda ionisaatori poole. 10 cm pikkune valge voolik, mille lõikasite, asetage eelfiltri taha kergelt lükates. Veenduge, et nool osutab 10 cm pikkuse vooliku lõppu. 10 cm pikkune vaalge voolik asetseb ionisaatori ja eelfiltri vahel.
4. Lisage kraanivee sissevoolu voolik ionisaatorile- asetage valge 10 cm pikkuse valge vooliku vaba ots halli vooliku otsa, mis väljub ionisaatorist. Valge sissevoolu vooliku lisamiseks suruge see kergelt halli värvusega vooliku külge, mis on kraanivee sissevool. (Kui aga soovite seda eemaldada vajutage ühendus kohale ja tõmmake voolik samaaegselt välja.)
5. Seadme asukoht- seade võib asetseda kraanikausi kõrval, kraanikausi tagumisel osal või kraanikausi kohal seinal (seadmega on kaasas vajalikud tarvikud). Veenduge, et seade oleks kõval ja tasasel pinnal.
6. Ühendage kraanivee sissevoolu voolik pöördklapiga- a.) Sisestage pika mõõtmeline voolik eelfiltri vabasse otsa. b.) eemaldage väike tihenduse mutter pöördklapi tagant vastaspoolelt pöördklapi käepidemest. C.) libistage antud mutter üle valge vooliku lõpu asetades mutri nii, et selle saab tagasi keerata pöördklapile. d.) lükake valget voolikut kergelt liitedetailile ja keerake tihenduse mutter tagasi liitedetailile. Veenduge, et mutter on keeratud korralikult paika, kuid mitte liiga tugevasti. Kui Teil peaks tekkima probleeme vooliku saamisega liitedetailile proovige seda leotada kuumas vees paar minutit.
7. Lisage halli värvi happelise vee voolik. Happelise vee väljajooks on paremal all nurgas ionisaatori taga ja on sildistatud punast värvi kirjaga „acidwater outlet“. Esiteks, libistage üks klamber kergelt pigistades üle vooliku otsa. Lihtsustamaks lisamist leotage voolikut 20- 30 sekundit kuumas vees. Lükake kergelt voolik happelise vee väljajooksu voolikusse. Pigistage klamber lahti ja libistage ühenduskohale. Veenduge, et vastaspool jookseb kraanikaussi. Lõigake voolik sobivaks pikkuseks.
8. Ühendage juhe vooluvõrku.
9. Installerige paindlik roostevaba toru- keerake antud toru ionisaatori peal asetsevasse kraanikohta.

Seadme installeerimine kraanikausi alla (meetod 2).

1. Eraldage külmavee varustuse toru- seda saab teha mitut moodi sõltuvalt kuidas on torud paigaldatud. Tavaliselt, installeerige „T“ liitmik külmavee toruga. T liitmik on müügil enamuses rauakauplustes ja ei ole kallid. Kui lähete ostma „T“ liitmiku võtke kaasa valge voolik, et suurus oleks sobiv.
2. Lisage kraanivee sissevoolu voolik „T“ liitmikuga- vajate auku, mis viiks vooliku „T“ liitmiku juurest Teie ionisaatorisse. Uuematel kraanikaussidel on juba olemas vastavad kohad.
3. Lõigake 10 cm valget voolikut- lõikamiseks kasutage tervat nuga. Lõigake puhtalt 4 cm pikkune valge vooliku jupp. Mida puhtamalt Te lõikate seda väiksem on lekkimisohk. Seda osa kasutada järgmise sammuna.

4. Lisage sissevoolu eelfilter- filtril on musta värvi nool, mis viitab vee voolu suunale. Noole ots peab näitama ionisaatori poole näidates vee voolu ionisaatorisse. Lisage 10 cm voolik eelfiltri otsa lukates seda tugevalt. Veenuduge, et nool osutab 10 cm vooliku lõpu poole. See 10 cm voolik jääb ionisaatori ja eelfiltri vahele.
5. Kinnitage 10 cm vooliku teine ots ionisaatori külge- kinnitage 10 cm vooliku vaba ots voolikust ionisaatori all oleva halli kraanivee sissevoolu ava külge seda tugevalt lukates. (Selle eemaldamiseks vajutage kergelt kinnituskohale samaaegselt voolikut tõmmates).
6. Valige ionisaatorile asukoht- selleks sobib kraanikausi kõrval või taga asuv ala vms. Veenuduge, et pind oleks tasane ja kõva.
7. Lisage hall happelise vee väljalaske voolik- happelise vee väljalakse toru asetseb paremal all nurgas ionisaatori taga ning on märgistatud kleepsuga: *ACIDWATER*. Esiteks, libistage üks väikestest klambritest üle vooliku. Lisamise lihtsustamiseks leotage voolikut soojas vees 20- 30 sekundit. Lükake voolik kindlalt väljalaske ava otsa. Vajutage klambrit ja libistage ühendus kohale. Veenuduge, et teine ots jookseks kraanikaussi. Lõigake vooliku pikkus sobivaks.
8. Ühendage seade vooluvõrku.
9. Paigaldage roostevabast terases tila- keerake see ionisaatori peal asetsevasse avasse. Ärge ülepingutage!

Seadme installeerimine kraanikausi alla (kõige raskem).

Kraanikausi alla installeerimist saab teha ainult kui on olemas kraanikausi alla paigaldamise komplekt.

Sel juhul on vaja veel spetsiaalset kraani ja teisi lisaosasid.

Kraanikausi alla paigaldamise komplekt sisaldab juba kõike vajalikku.

Soovitav on kui antud paigalduse teeb torulukksepp.

Võtke ühendust edasimüüjaga!

Kuidas kasutada?

Esmane kasutamine.

1. Vajutage ionisaator tööle. Ionisaatori tagaküljel on lüliti. Seade lülitub sisse ja kõik tuled hakkavad põlema ning see järgi kustuvad ning seade on *standby* režiimil.
2. Lülitage sisse vesi. Avage seadme veevarustus keerates klappi kraanil. Kui Teie seade on pöördplaadiga pöörake hoob nii, et vesi jookseks seadmesse.
3. Avage veevool läbi seadme. Vajutage nuppu *power*, mis avab sisemise klapi ionisaatoril. Digitaalne filtri vastupidavuse indikaator alustab loendamist ja kuulete „ionisaatori häält“ teatamaks valitud režiimist.

Märkus: algselt võib vesi tulla värviliselt. Seda võib põhjustada süsinik uues filtris. See ei ole kahjulik ja on tüüpiline uue süsnik filtri puhul. Laske veel voolata 2- 3 minutit filtreeritud režiimil ja see uhub ära süsiniku tolmu.

Aluselise vee valimine.

1. Korrake samme 1- 3 kui vesi ei jookse veel läbi seadme
2. Vajutage nuppu *alkaline* soovimaks aluselist vett. Teil on võimalus valida nelja tugevus astme vahel.

Märkus: Teie ionisaator salvestab Teie viimase valiku. Juhul kui Teie viimane valik oli aluseline vesi teine tase siis kui uuesti hakkate seadet kasutama lülitub seade sisse režiimil aluseline vesi teine tase.

3. Kui soovite taset muuta vajutage uuesti *alalkaline* nuppu seni kuni soovitud tase on saavutatud. Sinine sümbol ja number muutuvad (joonised inglise keelses kasutusjuhendis leheküljel 17).

Aluselise vee tasemed: 1. tase- nõrk aluseline vesi (pH 7,5-8,5). Selle taseme vett kasutatakse aluselise vee kasutamise algusperioodis. Laske kehal harjuda.
2. tase- nõrk kuni keskmine tase (pH 8-9). Liikuke edasi sellele tasemele peale 3-4 päevast kasutamist. Enamus inimesi kasutab joogiveena 2- 3 taset.
3. tase- keskmine kuni tugev aluseline vesi- (pH8,5-9,5). Selle taseme vett kasutatakse enamasti joogiveena. Mõned inimesed tunnevad erinevust tasemes.
4. tase- tugevalt aluseline vesi (pH 9,5- 10+). Üldiselt leitakse, et sellel veel on tugev maitse ja neutraliseeriv efekt.

Märkus: pH tase või varieeruda sõltuvalt vee algallikast.

Happelise vee valimine.

1. Korrake samme 1-3 esmasest kasutamisest kui vesi ei jookse läbi seadme.
2. Vajutage nuppu *acidic* kui soovite happelist vett. Teil on võimalus valida nelja tugevus astme vahel. Kuulte kinnitus, et on valitud happeline vesi ja ekraanile näitab oranži sümbolit ja valitud taseme numbrit.

Märkus: Teie ionisaator salvestab Teie viimase valiku. Juhul kui Teie viimane valik oli happeline vesi teine tase siis kui uuesti hakkate seadet kasutama lülitub seade sisse režiimil happeline vesi teine tase.

3. Kui soovite taset muuta vajutage uuesti *acidic* nuppu kuni soovitud tase on saavutatud. Oranž sümbol ja number muutuvad (joonised inglise keelses kasutusjuhendis leheküljel 18).

Happelise vee tasemed: 1. tase- nõrk happeline vesi (pH6,5- 5,5). Kasutatakse oraalseks hügieeniks.
2. tase- nõrk kuni keskmine vesi (pH6- 5,5). Kasutatakse nahahoolduseks (kudesid kokkutõmbav).

3. tase- keskmine kuni tugev happeline vesi (pH5,5-5). Kasutamiseks puhastamisel.
4. tase- tugev aluseline vesi (pH5 või madalam). Steriliseeriva omadustega.

Filtreeritud vee valimine.

1. Kui vesi jookseb läbi masina vajutage nuppu *purified*. Kuulete kinnitust, et on valitud filtreeritud vesi ja ekraanile ilmub vastav sümbol. Filtreeritud vesi tuleb välja roostevabast kraanist ja happelise vee voolikust ei tule vett.

Kuidas lülitada välja veevoolu ionisaatorisse?

Vajutage *power* nuppu. Veevool seiskub ja ekraanil kustuvad tuled näitamaks, et seade on *standby* režiimil.

Kuidas lülitada välja heli?

Vajutage nuppu *melody*.

Kõik helid peal kella lülituvad välja.

Kõiki helisid kaasa arvatud kella saab reguleerida ionisaatori tagakülje väikses kruvikeerajaga.

Kuidas mõõta pH?

1. Täitke ¼ ühest katseklaasist aluselise, happelise või filtreeritud veega.
2. Lisage 2 või 3 tilka pH kemikaali katseklaasi ja segage. Kui vesi ja kemikaal pole korralikult segatud ei pruugi vastus täpne olla.
3. pH taseme saab teada kui määrate katseklaasi vees oleva vee värvi värvikaardiga.

Märkus: vee kvaliteet ja mineraalsed koostisosad varieeruvad suuresti paikkonnati ja mõjutab ionisaatori tööd pH suhtes.

- Vett, mis sisaldab pH kemikaali MITTE tarbida.
- Hoidke pH kemikaali, värvikaarti ja katseklaase otsese päikesevalguse eest.
- Hoidke pH kemikaal lastele kättesaamatus kohas ja leekide eest.
- Kui pH kemikaal satub silma loputada silma puhta veega kohaselt ja pöörduda arsti poole.
- Kui olete pH kemikaali manustanud siis pöörduge koheselt arsti poole.

Kuidas lisada kaltsiumi?

1. Peatage veevool enne korgi avamist. Oodake natuke. Kui vesi veel voolab võib kaltsiumi avast vesi ülevoolata.
2. Keerake korki vasakule ja eemaldage see. Esimest korda avades võib kork raskelt avaneda.
3. Eemaldage kaltsiumi kord korgist ja eemaldage alles jäänud tabletid. Tabletid ei kao täielikult kunagi korvist. Kaltsiumi kiht eraldub vaikselt tabletist vette. Tabletid eraldavad 1- 2 kuud kaltsiumi sõltuvalt kasutatud vee hulgast ja pH tasemest.
4. Peske korv ja eemaldage vesi.
5. Lisage uued kaltsiumi tabletid ja sulgege kork.
6. Sisestage korv oma kohale ja keerake kork kinni. Kui Te ei sulge korki korralikult võib vesi ülevoolata.

Regulaarselt kontrollige ja puhastage eelfiltrit.

Eelfiltri puhtana hoidmine on oluline tagamaks seadme korraliku töö. Esiteks, veenduge veevarustus on väljalülitatud. Seejärel eemaldage eelfilter vajutades kinnituskoha lõpule ja tõmmake samaaegselt voolik välja. Loputage filter mõlemast otsast. Asetage filter tagasi. Puhastage filtrit nii alati kui märkate veevoolu vähenemist.

Kuidas vahetada filtrit?

1. Kui filtri eluea näidik saab täis või kui hakkab vilkuma filtri sümbol on aeg filtrit vahetada.
2. Eemaldage filtri kaas. Esiteks, liigutage kaant ülesse (joonis 1 lehekülg 23 inglise keelses kasutusjuhendis). Seejärel liigutage kaant vasakule ja eemaldage see (joonis 2 leheküljelt 23 inglise keelsest kasutusjuhendist).
3. Eemaldage vana filter. Vajutage filtrit allapoole, kus asetsb veeallika mehhanism (pilt leheküljel 23 inglise keelses kasutusjuhendis) ning eemaldage filtri ülemine osa seadmest tõmmates seda enda poole (joonis 2 leheküljelt 23 inglise keelsest kasutusjuhendist). Filtri ülemine osa on eraldatav seadme korpusest vajutades seda alla. Kui olete suutnud vajutada alla veeallika mehhanismi on lihtne filtrit eemaldada seda enda poole tõmmates. Filtri all on halli värvi filtritoos. Eemaldage see vanalt filtrilt ja sisestage toos uuesti seadme korpusesse.
4. Lisage uus filter vastavasse asukohta. Veenduge, et halli värvi filtritoos oleks korralikult sisestatud korpusesse. Eemaldage plastik katted filtri mõlemast otsast. Asetage suurema avaga filtri pool filtritoosi põhja halliv värvi filtritoosi keskele. Vajutage filter alla ja lükake sedame korpusesse.
5. Kontrollige, et lekkimist ei esineks, lastes veel joosta läbi seadme enne filtritoosi kaane tagasi asetamist. Loputage filtrist süsiniku tolmu. Esialgselt võib vesi olla natuke hallikas süsiniku osakeste tõttu uues filtris. See ei ole ohtlik vaid tavaline antud tüüpi filtrite puhul. Laske veel 2-3 minutit voolatafiltreeritud režiimil ja see loputab seadmest tolmu.

6. Käivitage uuesti filtri eluea indikaator vajutades nuppu *reset*. *Reset* nupp asub filtritoosi ülaosas. Hoidke nuppu 2-3 sekundit (vesi ei tohiks sel ajal seadmest läbi voolata).
7. Pange tagasi filtritoosi kate.

Vahetage filtrit juhul kui:

Kui seadmest ja filtrist on läbikäinud mitmeti saastatud vesi, tunnete lõhna vee väljajooksu avas või on veesurve langenud mitmeid kordi, peale pikaajalist seadme kasutamast.

Biostone filtrist.

Filtri koostis.

Kaltsium: See suurendab kergelt aluselise vee mineraalseid koostisosi vees. Parandab vee maitset ja lõhna.

Turmaliin (mineraal): toodab dokumenteeritud tervislikke kasutegureid ja sellel on imeline efekt veel.

Mitte kangast filter: filtreerib välja setted.

Teraliselt aktiveeritud süsinik (GAC): on eriti aktiivne kloori eemaldaja, selle maitset ja lõhna, põllumajandus kemikaalne, fenooli ja teisi kemikaale. Hõbe on immutatud teraliselt aktiveeritud süsinik takistades bakterite kasvu.

Filtri joonis leheküljel 25 inglise keelse kasutusjuhendis.

Mitte kangast filter: filtreerib välja setted.

Fiber filter- kiudfilter

Ultra Fine filter- 0.1 mikroline filter

Fiber filter- kiudfilter

Calcium- kaltsium

Fiber filter- kiudfilter

Tourmaline- turmaliin (mineraal)

Fiber filter- kiudfilter

Fiber filter- kiudfilter

Silver Activated Carbon- hõbedaga töödeldud karboon filter

Fiber filter- kiudfilter

Calcium- kaltsium

Fiber filter- kiudfilter

Tourmaline- turmaliin (mineraal)

Fiber filter- kiudfilter

Veevoolu joonis (leheküljel 26 inglise keelses kasutusjuhendis).

Tap water- kraanivesi

*Solenoid valve-*solenoid klapp
Filter- filter
Water flow sensor- veevoolu sensor
Water cell- vee element
Acidic water- happeline vesi

Talitlushäired

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ekraan ei hakka tööle.	Seade ei ole korralikult ühendatud vooluvõrku või on õhendatud katkise pistikuga. Kaitse võib olla läbi või halvasti sisestatud.	Ühendage seade korralikult vooluvõrku ja kontrollige, et pistik on töökorras. Asendage kaitsekork. Varu kaitse on kemikaali komplektis.
Ph test näitab, et aluseline vesi on neutraale (pH7) sams happeline muutub kollaseks ehk siis on pH6. See on normaalne kui algne pH on 6.5.	Vigane või aurustunud kemikaal: aluseline/ happeline on alati toodetu parallel porportsioonis. Seega,	
Seadmest kaob vool selle kasutamise ajal.	Kõrgenenud soolade sisaldus vees, kõrgendatud pH kasutamine, ootamatu katkestus elektrivoolus jne. Nendel juhtudel lülitub seade automaatselt välja kaitsmaks seadet ja tema mehhanisme.	Oodake umbes 60 minutit ja seade on valmis kasutamiseks uuesti. Seadmele on sisse ehitatud kaitsemehanism sellisteks juhusteks. Mehanism lülitab seadme välja automaatselt. See mehanism kaitseb seadet liigtarvituse eest ja elektrikatkestuste eest.
Aluselise vee vähene väljajooks.	Filter on ummistunud. Ootamatu ummistus võib olla põhjustatud veekvaliteedi järsust langemisest, sette sissevoolust või muust reostusest, mis kurnab filtrit. Madal veesurve majapidamises. Vee sissevoolu voolik on väändunud, murdunud või muul moel takistatud.	Vahetage filter. Puhastage eelfilter. Veenduge, et vee sissevoolu kraanid on avatud täielikult. Vabastage voolik takistavatest asjadest.
Ebameeldiv lõhn aluselisel veel.	Filtri eluiga on otsas, ootamatu ummistus, sissevoolava veekvaliteet on	Vahetage filter.

	langenud. Ootamatu veekvaliteedi muutus, kus on koliini tase kõrgem (mitte kloori). Mõnedes piirkondades võib suvekuudel esineda kõrgeenenud koliini sisaldust. Tavaliselt jääb see siiski standardse joogivee lubatud piiridesse, kuid ioniseerimisel võib põhjustada ebameeldivat lõhna.	Valige madalam pH tase (1-2). Juhul kui ka siis eraldub ebameeldivat lõhna võib olla vajalik vahetada filtrit.
Vesi tundub piimjas ja valged osakesed vees.	Vees on palju kaltsiumi. Valged osakesed on CaCO_3 (Kaltsium karbonaat). CO_2 seotakse vees Ca ning kõrgendatud tase CO_3 ekisteerib vees. See, mida näete vees peale ioniseerimist on CO_2 seotud Ca.	See on kaltsium! See ei ole ainult mitte kahjutu vaid kasulik Teile. Jätke meelde, et ionisaator eraldab ja kondenseerib aluselised mineraalid ning see on see, mida näete. Kui vähendate taset siis vähendab see antud efekti. Üldiselt leidub seda probleemi ainult kareda veega piirkondades.
Umbes 60 minutit peale seadme kasutamist eraldub aluselisest veest ebameeldivat lõhna.	Teie veepudel või anum on reostatud ja vajab puhastamist. Vana filter.	Puhastage pudel või anum. Kasutage madalamat astet. Vahetage filter.
Vesi lekib filtritoosi vahelt.	Filter ei ole asetud korralikult.	Eemaldage filter ja asetage see uuesti järgides filtrivahetamise juhiseid. Vähendage sissevoolava vee survet.
Happelist vett happelise vee väljalaskeavast ei voola.	Voolikul asetseb takistus.	Vabastage voolik takistustest.

Toote spetsifikatsioon

Nimetus		Veeionisaator
Mudel		JP-109
Voolutarve		AC120V -240V
Kaal		7.2kg
Mõõtmed		245*130*330(mm)
Sobiv vee sissevoolu surve		0.6-7kgf/cm
Sobiv vee temperatuur		4-30C
Elektrolüüs		
	Elektrolüüsi tugevus	4 astet
	Voolavuse kiirus	2.5L-3L/min(aluseline+happeline vesi)
	Puhastus	automaatne
Veepuhastus	Filtri vahetus	Filter asetseb lihtsalt vahetatavas kassetis
	Filtri vastupidavus	Söefilter: 5-6 kuud (20 Liitrit/Päevas)
	Filtri vastupidavuse indikaator	FND indikaator
	Veepuhastuse funktsioon	Temperatuurisensor/ Automaatne väljalülitus
	Veevarustus	Otse kraanist

Garantii kehtib tootel kaks aastat ostu tõendava dokumendi alusel.

Selle seadme kasutamine mõnel muul viisil, kui on ettenähtud või seadme parandamine või kohendamine muutab garantii kehtetuks.

Ebameeldivuste vältimiseks palume täita all pool asetseva vormi ning võimalusel lisada ka arve või ostutšekk.

Seeria nr:.....
 Ostu kuupäev:.....
 Ostja andmed:.....
 Telefon:.....